



BEDIENUNGSANLEITUNG

Kaffee-Vollautomat Krups - Grömitz

Bitte vor Benutzung lesen, danach ist zu spät

Allgemeines

Funktionstasten und -knöpfe	
 Ein/Aus-Taste	 Navigationstaste (Verschieben des Cursors)
 Taste Kaffeevariante Favoriten A oder B kurzes Drücken  Taste zum Speichern der Favoriten A oder B langes Drücken	 Einstellung der gewählten Parameter
 Taste Zubereitung/Dampf	 Starten oder Stoppen der Funktionen
 Taste Pflege und Einstellung der Parameter	 Einstellung des Mahlgrades der Kaffeebohnen

Symbole	An	Blinkt	Bedeutung
	●		Der Kaffeesatz-Sammelbehälter fehlt oder ist falsch eingesetzt.
		●	Kaffeesatz-Sammelbehälter entleeren + Abtropfschale entleeren
		●	Wasserbehälter füllen Der Wasserbehälter wurde nicht richtig eingesetzt
		●	Ein Gefäß (mind. 0,6 l) unter die Dampf- und Kaffeeauslässe stellen
	●		Wartungszyklus läuft
		●	Funktionsstörung: Netzstecker aus der Steckdose abziehen und nach 10 Sekunden wieder einstecken
	●		Einsetzen der Filterpatrone
	●		Spülzyklus läuft
	●	●	Aufforderung zum Reinigen mit einer KRUPS-Reinigungstablette
		●	Reinigungszyklus unterbrochen
	●	●	Aufforderung zum Entkalken mit einem Päckchen KRUPS-Entkalker
		●	Entkalkungszyklus unterbrochen
	●		Einstellung der Wasserhärte
	●		Programmierung der automatischen Spülung des Kaffeeauslasses beim Einschalten der Maschine
	●		Programmierung der Dauer, nach der das Gerät automatisch ausgeschaltet wird (Nichtbenutzung)
	●	●	Einstellung der Kaffeetemperatur / Anzeige der Aufheizung
	●		Favorit A oder B - 2 Kaffeevarianten können gespeichert werden
		●	Speichern des Favoriten A oder B
	●	●	Anzeige des Zubereitungsfortschritts
PRESS START	●		Drücken Sie die START-STOP Taste
	●		Anzeige der Kaffeestärke
			Anzeige des Volumens oder der Zeit
	●		Anzahl der Tassen (1 oder 2)
			Anzeige der aktiven Funktion
			Auswahl der Pflege oder Einstellung der Parameter

Nach längerer Nichtnutzung:

Erster Gebrauch

- Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steckdose und drücken Sie die Ein/Aus-Taste  (4).
- Die Maschine heizt sich auf. Am Ende des Zyklus blinken die Symbole  und  und press start .
- Stellen Sie ein Gefäß mit mindestens 0,6 Liter Fassungsvermögen unter die 2 Kaffee- und Dampfdüsen.
- Drücken Sie die Taste zum Starten oder Stoppen der Funktionen  (5). Die Maschine entlüftet und spült die Wasserkreise (Kaffee und Dampf) etwa 2 Minuten lang. Am Ende des Initialisierungszyklus erscheint das Kaffeevariantenmenü (6).
- Wenn das Gerät mehrere Tage lang nicht benutzt wurde, wird empfohlen, eine Spülung des Kreislafs durchzuführen (siehe Abschnitt Pflege des Geräts).

Benutzung

ZUBEREITUNG EINES ESPRESSOS UND EINES KAFFEES

Anmerkung:

Die Wassermenge für einen Espresso liegt zwischen 30 und 70 ml.
Die Wassermenge für einen Kaffee liegt zwischen 80 und 180 ml.

Starten der Zubereitung (mit 1 oder 2 Tassen)

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , und warten Sie, bis das Aufheizen beendet ist.
- Das Kaffeevariantenmenü wird angezeigt. Die Anzeige der Funktion  befindet sich über der Kaffeevariantentaste  (6).
- Stellen Sie eine oder 2 Tassen unter die Kaffeeauslässe. Sie können die Kaffeeauslässe je nach Größe Ihrer Tasse in der Höhe verstellen (8). Wählen Sie die Kaffeestärke (symbolisiert durch die in eckigen Klammern angezeigten Kaffeebohnen) mit der Taste + zum Erhöhen oder – zum Mindern  (9).
- Drücken Sie die Navigationstaste , um zur Volumeneinstellung überzugehen: Wählen Sie das in Klammern angezeigte Wasservolumen mit der Taste + oder – .
- Drücken Sie die Navigationstaste , um anschließend zur Einstellung der Anzahl der Tassen überzugehen: Wählen Sie die in Klammern angezeigten 1 oder 2 Tassen mit der Taste + oder – .
- Drücken Sie die START-Taste  (11).
- Sie können das Wasservolumen jederzeit mit der Taste + oder –  einstellen.
- Um den Wasserdurchlauf zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste .
- Sie können auch die Temperatur Ihres Kaffees einstellen (siehe Abschnitt SONSTIGE FUNKTIONEN – Einstellungen).

Funktion zwei Tassen

Das Gerät führt automatisch 2 vollständige Kaffeezubereitungszyklen nacheinander durch.

Vorbereitung für die längere Nichtbenutzung:

Bitte unbedingt Reinigungsprogramm und das Entkalkungsprogramm durchführen (das Entkalkungsprogramm kann auch einen Tag vorher durchgeführt werden, wird ggf. nicht angezeigt).

Reinigungstabletten befinden sich bei den Bedienungsanleitungen.

Entkalkung mit passender Zitronensäure/Entkalker für die Maschine (befindet sich in Bad)

PFLEGE DES GERÄTS

Entleeren des Kaffeesatz-Sammelbehälters und der Abtropfschale

- Wenn das Symbol  blinkt, leeren und reinigen Sie das Abtropffach (in der Abtropfschale kann sich Kaffeepulver befinden). (23-25).
- Das Abtropffach ist mit Schwimmern ausgestattet, die Ihnen immer anzeigen, wann eine Leerung notwendig ist (26). Wenn Sie den Kaffeesatzbehälter herausnehmen, müssen Sie ihn vollständig leeren, um ein Überlaufen bei den folgenden Zubereitungen zu vermeiden.
- Die Warnmeldung bleibt angezeigt, wenn der Kaffeesatzbehälter nicht richtig eingeschoben oder eingesetzt wurde (24). Solange die Warnmeldung angezeigt wird, kann kein Espresso oder Kaffee zubereitet werden.

Spülung der Kreisläufe:

Drücken Sie die Taste Pflege und Einstellung der Parameter  (27). Die Anzeige der Funktion  befindet sich über der Pflgetaste .

Wenn nötig, wählen Sie mit der Navigationstaste  das Spülsymbol .

Drücken Sie die START-Taste . Die Spülung beginnt und ist beendet, wenn das Kaffeemenü erscheint.

Automatische Spülung der Kreisläufe beim Einschalten der Maschine

Reinigungsprogramm

Reinigungsprogramm - Gesamtdauer: ca. 13 Minuten

Sie müssen das Reinigungsprogramm nicht unbedingt sofort ausführen, wenn das Gerät Sie dazu auffordert. Sie sollten es aber innerhalb kurzer Zeit durchführen. Wird die Reinigung aufgeschoben, bleibt der Warnhinweis so lange angezeigt, bis sie schließlich durchgeführt wird.

- Wenn das Symbol  angezeigt wird, können Sie das automatische Reinigungsprogramm starten, indem Sie die Taste Pflege und Einstellung der Parameter  drücken. Das Symbol  wird angewählt. Die Anzeige der Funktion  befindet sich über der Pflgetaste .
- Das automatische Reinigungsprogramm besteht aus 2 Teilen: dem eigentlichen Reinigungszyklus und einem anschließenden Spülzyklus. Sie können jederzeit eine Reinigung durchführen, indem Sie die Taste Pflege und Einstellung der Parameter  drücken und anschließend mit der Navigationstaste  das Reinigungssymbol  wählen.
- Für die Durchführung dieses Reinigungsprogramms brauchen Sie ein Gefäß mit mindestens 0,6 Liter Fassungsvermögen, das unter die Kaffeeauslässe und die Dampfdüse gestellt werden kann. Das Symbol  blinkt.
- Heben Sie die Tassenablage an (28).
- Legen Sie die Reinigungstablette von KRUPS in die dafür vorgesehene Aufnahme (29).
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zum Höchstfüllstand von 1,7 l (2).
- Entleeren Sie den Kaffeesatz-Sammelbehälter und die Abtropfschale (23-25).
- Stellen Sie das Gefäß mit 0,6 Liter Fassungsvermögen unter die Kaffee- und Dampfdüsen (30).
- Drücken Sie die START-Taste . Das Symbol  leuchtet permanent. Die erste Phase (ca. 10 min) beginnt. Wenn diese Phase beendet ist, leeren Sie das Gefäß und das Abtropffach. Das Symbol  blinkt. Setzen Sie die Elemente wieder ein.
- Drücken Sie die START-Taste . Das Symbol  leuchtet permanent. Die letzte Phase (ca. 3 min) beginnt. Wenn diese Phase beendet ist, leeren Sie das Gefäß und das Abtropffach. Der Zyklus ist beendet und das Kaffeevariantenmenü erscheint.



28



29

Bild 28: Vordere Abdeckung (Tassenablage) abnehmen und Reinigungstablette in den Schlitz werfen, siehe Bild 29

Entkalkungsprogramm

- Wenn das Symbol  angezeigt wird, können Sie das automatische Entkalkungsprogramm starten, indem Sie die Taste Pflege und Einstellung der Parameter  drücken (27). Wenn nötig, wählen Sie mit der Navigationstaste  das Symbol . Das Symbol  blinkt und die Anzeige der Funktion  befindet sich über der Pflege- und Einstellungstaste .
- Für die Durchführung des Entkalkungsprogramms brauchen Sie ein Gefäß mit mindestens 0,6 Liter Fassungsvermögen und ein Päckchen KRUPS-Entkalker.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung CALC und geben Sie den Inhalt eines Päckchens hinein (31).
- Stellen Sie das Gefäß mit 0,6 Liter Fassungsvermögen unter die Kaffee- und Dampfdufen.
- Drücken Sie die START-Taste , um die erste Phase zu starten (ca. 8 min). Das Symbol  leuchtet permanent. Wenn diese Phase beendet ist, leeren Sie das Gefäß und das Abtropffach. Die Symbole  und  blinken. Nehmen Sie den Behälter heraus und reinigen Sie ihn mit einem Schwamm.
- Wenn der Behälter sauber ist, füllen Sie ihn und setzen Sie die Elemente wieder ein. Das Symbol  erlischt.
- Drücken Sie die START-Taste , um die zweite Phase zu starten (ca. 6 min). Das Symbol  leuchtet permanent. Wenn diese Phase beendet ist, leeren Sie das Gefäß und das Abtropffach. Das Symbol  blinkt.
- Drücken Sie die START-Taste , um die letzte Phase zu starten (ca. 6 min). Das Symbol  leuchtet permanent. Wenn diese Phase beendet ist, leeren Sie das Gefäß und das Abtropffach. Die Entkalkung ist beendet.

Optionen

Einstellungen unter  (kann erreicht werden durch die Pfeiltaste):

PFLEGE

Mit diesen Optionen können Sie die ausgewählten Programme starten:

PFLEGE		Hiermit gelangen Sie zur Spülung.
		Hiermit gelangen Sie zur Reinigung.
		Hiermit gelangen Sie zur Entkalkung, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
		Hiermit können Sie den Filter (Claris-Patrone) entlüften.
		Hiermit kehren Sie zum Kaffeevariantenmenü zurück.

EINSTELLUNGEN		Sie können die Wasserhärte zwischen 0 und 4 einstellen. Siehe nachfolgenden Abschnitt „Bestimmung der Wasserhärte“. Durch Drücken der Taste + oder -  .
		Sie können eine automatische Spülung bei jedem Einschalten des Gerätes anfordern, indem Sie die Tasten  drücken, um ON anzuwählen.
		Sie können einstellen, nach welcher Zeit sich das Gerät automatisch abschalten soll (15 bis 120 min durch Drücken der Tasten  .
		Sie können bei der Temperatureinstellung Ihres Kaffees aus drei Stufen auswählen. Durch Drücken der Tasten  .
		Hiermit kehren Sie zum Kaffeevariantenmenü zurück.